



DFC Comfort GSM

1. Bei der DFC Comfort muss beim DIL-Schalter S2:8 auf ON gestellt werden, da ansonsten die Zündung nicht aktiv ist.
2. Steuerung nun einschalten und warten bis das Blinken der LED des Modems von längerem Leuchten auf kürzeres Leuchten wechselt (bedeutet, dass das Modem ins GSM-Netz eingebucht ist)nach ca. 1min mit dem Handy eine SMS mit dem Text „DFCZUEND“ an die Nr. des Modems schicken. Die Steuerung muss jetzt automatisch zünden (kann ca. 1 bis 2min dauern!) und eine SMS an das Handy mit dem Display-Text der DFC Comfort Steuerung aufs Handy zurückschicken (achten darauf, das der Empfangsspeicher des Handys nicht voll ist!)
3. Weiters kann man sich nur den Display-Text al SMS schicken lassen. Hierbei eine SMS mit dem Text „DFCINFOS“ an die Nr. des Modems schicken. Es wird eine SMS mit dem Display-Text der DFC Comfort Steuerung zurückgeschickt. (achten darauf, das der Empfangsspeicher des Handys nicht voll ist!)